

Техническа Референция –

Въпроси и отговори

1. В: Когато инсталирам ATI HD6670, HD6570 и HD6450 на серията дънни платки A75/A55 липсва сигнал от видеокартата. Какво мога да направя?

О:

Моля, актуализирайте до последния BIOS от нашия уебсайт.

Линк за сваляне: <http://www.asrock.com/support/download.bg.asp>

Или влезте в BIOS > North Bridge Configuration и настройте [Dual Graphics] на [Disabled].

2. В: Искам да ползвам софтуера WD SmartWare за да архивирам системата, но когато ASRock Xfast USB е разрешен, WD Smartware не работи. Какво мога да направя?

О:

Моля, деинсталирайте оригиналният Asrock XFast от своята система и актуализирайте до последния XFast от следния линк:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.bg.asp>

3. В: Бих искал да тествам функцията VT-d. Имате ли SOP за нея?

О:

Моля, свалете SOP за VT-d тест от линка по-долу за референция,

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ Системните изисквания са изведени по-долу,

- i. 2048MB или повече RAM (Минимални системни изисквания на VMWare)
- ii. K-series процесорите не поддържат VT-d

4. В: Мога ли да разреша “Data Execution Protection (DEP)”, който се поддържа от процесора?

О:

Моля влезте в BIOS и настройте [No execute Memory Protection] на [Enabled].

Може да намерите опцията в BIOS-> Advanced-> CPU Configuration->

Настроена [No execute Memory Protection] на [Enabled.]