

Technical Reference - Q&A

- 1. Q: Lorsque j'installe une carte graphique ATI HD6670, HD6570, ou HD6450 sur une carte mère de la gamme A75/A55, aucun affichage n'est disponible via le port VGA. Que puis-je faire ?**

A:

Veuillez effectuer la mise à jour de votre BIOS depuis notre site internet.

Lien de téléchargement : <http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>

Ou, accédez au BIOS > North Bridge Configuration, et réglez [Dual Graphics] sur [Disabled].

- 2. Q: Je voudrais utiliser le logiciel WD SmartWare pour une sauvegarde de mon système. Mais lorsque ASRock XFast USB est activé, WD SmartWare refuse de fonctionner. Que puis-je faire ?**

A:

Veuillez désinstaller le logiciel original ASRock XFast de votre système, et installer la dernière version disponible depuis le lien ci-dessous :

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.fr.asp>

- 3. Q: Je voudrais tester la fonctionnalité VT-d. Avez vous un guide de procédure et de fonctionnement ?**

A:

Vous pouvez télécharger ce document depuis le lien ci-dessous :

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ *La configuration requise est indiquée ci-dessous :

- i. 2 GB ou plus de mémoire vive (Minimum requis pour VMWare)
- ii. Les processeurs K-Series ne sont pas compatibles VT-d

- 4. Q: Comment puis-je activer la commande "Data Execution Protection (DEP)" supportée par mon processeur ?**

A:

Veuillez accéder au BIOS, et réglez [No execute Memory Protection] sur [Enabled].

Cette option se trouve dans votre BIOS-> Advanced-> CPU

Configuration->Réglez [No execute Memory Protection] sur [Enabled.]