

Τεχνική Αναφορά – Ερωτήσεις και Απαντήσεις

- 1. Ε: Όταν εγκαθιστώ το ATI HD6670, HD6570, και HD6450 στην σειρά A75/A55 μητρικών καρτών δεν έχω σήμα από την VGA έξοδο. Τι μπορώ να κάνω;**

A:

Σας παρακαλούμε αναβαθμίστε το BIOS από την σελίδα μας
Σύνδεσμος λήψης: <http://www.asrock.com/support/download.gr.asp>

Ή μπείτε στο BIOS > North Bridge Configuration, και στην επιλογή [Dual Graphics]
επιλέξτε το [Disabled].

- 2. Ε: Θέλω να χρησημοποιήσω το λογισμικό του WD SmartWare για να κάνω backup, άλλα όταν το ASRock Xfast USB είναι ενεργοποιήμενο το WD Smartware δεν λειτουργεί. Τι μπορώ να κάνω;**

A:

Σας παρακαλούμε να απεγκαταστήσετε το αρχικό λογισμικό του Asrock Xfast από το σύστημα σας και κατεβάστε την τελευταία ενημέρωση Xfast από τον παρακάτω σύνδεσμο:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.gr.asp>

- 3. Ε: Θέλω να δοκιμάσω την λειτουργία VT-d, υπάρχει κάποιο SOP για αυτό;**

A:

Σας παρακαλούμε να κατεβάσετε το SOP για την δοκιμή του VT-d από τον παρακάτω σύνδεσμο

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※Απαιτήσεις Συστήματος,

- i. 2048MB ή παραπάνω μνήμη RAM (Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος του VMWare)
- ii. Ο επεξεργαστής K-series δεν υποστηρίζεται από το VT-d

- 4. Ε: Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την λειτουργία “Data Execution Protection (DEP)” που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή;**

A:

Σας παρακαλούμε να μπείτε στο BIOS και να ρυθμίσετε την επιλογή [No execute Memory Protection] στην θέση [Enabled].

Μπορείτε να βρείτε την επιλογή στην θέση BIOS-> Advanced-> CPU Configuration-> Ρυθμίστε [No execute Memory Protection] στην θέση [Enabled.]