

Intrebari si raspunsuri frecvente

- 1. Cand instalez ATI HD6670, HD6570, si HD6450 pe seriile de placi de baza A75/A55, nu este afisata imaginea prin conectorul VGA al placii video. Ce pot face?**

A:

Faceti un update pentru cel mai BIOS de pe site-ul nostru:

<http://www.asrock.com/support/download.ro.asp>

sau intrati in BIOS > North Bridge Configuration, si setati [Dual Graphics] pe pozitia [Disabled].

- 2. Q: Vreau sa folosesc software-ul WD SmartWare pentru backup de sistem, dar cand ASRock Xfast USB este pornit (enabled), WD Smartware nu functioneaza. Ce pot face?**

A:

Va rugam dezinstalati versiunea originala Asrock XFast de pe sistemul dumneavoastra si faceti un update la ultima versiune XFast din linkul de mai jos:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.ro.asp>

- 3. Q: Vreau sa testez functionalitatea VT-d. Exista un material informativ, SOP, in acest sens? (SOP- Standard operation Procedure)?**

A:

Va rugam sa descarcati SOP pentru VT-d test din link-ul de mai jos:

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.doc>

※ Cerintele de system sunt urmatoarele:

- i. 2048MB RAM sau mai mult (cerinte minime de system pentru VMWare)
- ii. Procesoarele K-series nu suporta VT-d

- 4. Q: Cum pot active DEP (Data Execution Protection) cu suport CPU?**

A:

Va rugam intrati in BIOS si setati [No execute Memory Protection] in [Enabled].

Puteti gasi aceasta optiune in BIOS-> Advanced-> CPU Configuration-> Set [No execute Memory Protection] to [Enabled.]