

1. В: Инсталирах Windows 8 на VisionX, защо не мога да ползвам моето Bluetooth устройство след като се върне от спящ режим?

- О:** Моля актуализирайте Bluetooth драйвера за Windows 8 от уебсайта на ASRock.
[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. В: Искам да ползвам TRIM функцията за RAID. Коя система поддържа TRIM за RAID 0?

- О:** Според документите на Intel, за да поддържа една система Trim за RAID 0, тя трябва да посреща следните условия:
1. Моля проверете дали вашето SSD поддържа функцията TRIM.
 2. Intel 7-Series Express Chipset-базирана дънна платка.
 3. Windows 7 (Windows 8 ще поддържа Trim за RAID 0 в бъдеще)
 4. RAID 0 том комбиниран с SSD устройства.
 5. Intel Rapid Storage Technology софтуер версия 11.0 или по-нова..
 6. Intel SSD Toolbox 3.1.1 версия или по-нова.

3. В: Как мога да ползвам два монитора в режим на производителност Maximum 3D с видеокарта GTX690?

- О:** GTX690 има два графични процесора,които работят заедно в режим на максимална производителнос Maximum 3D.

Трябва да свържете своите монитори към конекторите DVI_2 & DVI_3, които идват от един и същ графичен процесор.

