

1. P: Eu instalei o Windows 8 no VisionX, porque eu não consigo utilizar meu dispositivo Bluetooth após retornar do modo sleep?

R: Por favor atualize o driver do Bluetooth para Windows 8 a partir do site da ASRock.
[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

2. P: Eu quero usar a função TRIM para RAID. Quais sistemas suportam TRIM para RAID 0?

R: De acordo com a documentação da Intel, para que um sistema suporte Trim para RAID 0 ele precisa atender as seguintes condições.

1. Por favor verifique se o seu SSD suporta a função TRIM.
2. Placa-mãe baseada no Chipset Intel Série-7 Express.
3. Windows 7 (Windows 8 suportará o Trim para RAID 0 no futuro)
4. Volume RAID 0 combinado por drives SSD.
5. Software da Tecnologia Intel Rapid Storage software versão 11.0 ou posterior.
6. Intel SSD Toolbox versão 3.1.1 ou posterior.

3. P: Como eu uso dois monitores no modo de desempenho Maximum 3D com uma placa de vídeo GTX690?

R: A GTX690 tem duas GPUs que funcionarão juntas no modo de desempenho Maximum 3D performance. Você tem que conectar dois monitores ao DVI_2 & DVI_3 que estão na mesma GPU.

