

**1. Q: Am instalat Windows 8 pe VisionX, dar de ce nu-mi pot folosi dispozitivul Bluetooth dupa revenirea din modul sleep**

**A:** Actualizati driver-ul Bluetooth pentru Windows 8 de pe website-ul ASRock.

[http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth\\_Win8-64\\_Win8\(v8.0.0.204\).zip](http://download.asrock.com/drivers/all/Bluetooth/Bluetooth_Win8-64_Win8(v8.0.0.204).zip)

**2. Q: Vreau sa utilizez functia TRIM pentru RAID. Ce sistem ofera suport TRIM pentru RAID 0?**

**A:** Conform Intel, pentru ca un sistem sa ofere suport TRIM pentru RAID 0 acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Verificati daca unitatea SSD suporta functia Trim.
2. Placa de baza cu chipset Intel seria 7.
3. Windows 7 (Windows 8 va suporta functia Trim).
4. Volum RAID 0 in combinatie cu unitati SSD.
5. Software Intel Rapid Storage Technology 11.0 sau versiuni mai noi.
6. Intel SSD Toolbox 3.1.1 sau versiuni mai noi.

**3. Q: Cum pot utiliza monitoare duale in modul Maximum 3D performance cu o placa VGA GTX690?**

**A:** Placa GTX690 dispune de doua GPU-uri ce lucreaza impreuna in modul Maximum 3D performance.

Trebuie sa conectati monitoarele la iesirile DVI\_2 & DVI\_3 ce provin de la acelasi GPU.

