

## Техническая информация

**1. В: Я использую набор микросхем Интела X48/X38/P45/P43/G43/P35/G31/P965 объединительная плата ряда с 4 установленными модулями памяти Великобритании. Но это всегда обнаруживает размер памяти как 3 Великобритании вместо 4 Великобритании в экране POST. Что я должен сделать?**

**О:** Пожалуйста, войдите в установку BIOS и позвольте "выбор" Особенности Переоформления Памяти

(BIOS / Передовой / Продвинутая Конфигурация Набора микросхем / Особенность Переоформления Памяти)

**2. В: Я хочу использовать центральный процессор Phenom с NVIDIA 7600 и 7800 рядов ВИДЕОКАРТА VGA AGP на AM2NF3-VSTA или ALiveDual-eSATA2 под Windows® XP. Какой-нибудь пункт для внимания?**

**О:** Если Вы принимаете AMD Phenom™ X4 AM2 + центральный процессор на AM2NF3-VSTA или ALiveDual-eSATA2 с NVIDIA 7600 и 7800 рядов ВИДЕОКАРТА VGA AGP под Windows® XP, пожалуйста установите AGP gart драйвер 3.77. AGP gart драйвер находится в NVIDIA all-in-1 пакет драйвера. Вы в состоянии загрузить драйвера из следующей связи.

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF3-VSTA>

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveDual-eSATA2&s=AM2>

	2008/9/22	Windows® XP Windows® XP	5.95MB	NVIDIA all in 1 driver package ver: 511_gart377	
--	-----------	----------------------------	--------	---	--

**3. В: Как я должен сделать свой SATA HDD работающий с "Горячей Розетки" функция должным образом на моей ALiveNF6P-VSTA/ALiveNF6G-GLAN/NF6-GLAN объединительной плате?**

**О:** Под Windows XP, пожалуйста, установите Nvidia все в 1 драйвере ver. 1107, чтобы поддержать функцию горячей розетки. Nvidia все в 1 драйвере ver.1107 доступны в:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=AM2NF6G-VSTA&s=AM2>

Под Windows Vista, пожалуйста, установите Nvidia все в 1 драйвере ver 1520, чтобы поддержать горячую функцию розетки. Nvidia все в 1 драйвере ver. 1520 доступен в:

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=N61P-S&s=AM2>