

Технические вопросы и ответы

- 1. Q: Когда я устанавливаю ATI HD6670, HD6570 или HD6450 на материнскую плату A75/A55 серии на дисплее не появляется изображение. Что мне делать?**

A:

Обновите БИОС с нашего вебсайта.

Ссылка для скачивания: <http://www.asrock.com/support/download.ru.asp>

Или зайдите в БИОС и исправьте пункт > North Bridge Configuration > [Dual Graphics] на [Disabled].

- 2. Q: Я бы хотел использовать WD SmartWare для бэкапа системы, но когда ASRock Xfast USB включен, WD Smartware не работает. Что мне делать?**

A:

Скачайте Asrock XFast или обновите версию, пройдя по ссылке:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.ru.asp>

- 3. Q: Я бы хотел протестировать технологию VT-d. Есть ли документация для тестов?**

A:

Скачайте руководство по теста VT –d по ссылке,

<http://www.asrock.com/support/note/vt-d.pdf>

※ Системные требования ниже:

- i. 2048MB оперативной памяти или более (минимальные требования VMWare)
- ii. Процессоры K-серии не поддерживают VT-d

- 4. Q: Как включить технологию “Data Execution Protection (DEP)”, которую поддерживает процессор?**

A:

Войдите в БИОС и установите [No execute Memory Protection] в [Enabled].

Опция расположена в меню -> Advanced-> CPU Configuration-> Set [No execute Memory Protection].