ISROCK Technikai információ – Kérdések és válaszok

- 1. K: Vista x64 SP1 rendszert telepítettem fel az ALiveNF6G-GLAN alaplapomhoz, de nem tudom leállítani a rendszert, miután futtatom a "sysprep" programot az operációs rendszerben. Mit tehetek?
 - V: Az Nvidia lapkakészlet kialakítása miatt szükség van a merevlemez (HDD) illesztőprogramra. Telepítse a merevlemez illesztőprogramot az operációs rendszer telepítése közben.
 Az alábbi lépéseket követve telepítse a merevlemez illesztőprogramját:
 - 1. Töltse le az illesztőprogramot és mentse el az illesztőprogramot hajlékony lemezre, USB meghajtóra, CD-re vagy DVD-re.

Merevlemez (HDD) megjató letöltés: <u>http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=NF6-GLAN&s=AM2</u>

2. Kattintson az "Illesztőprogram" ikonra a "Hová kívánja telepíteni a Windows rendszert?" lépésnél.

Mame	Total Size	Free Space Type
Disk 0 Unallocated Space	233.8 GB	233.8 GB
Befresh Delete	@Eormat	* New
Lotd Driver	Size: 23937	1 글 MB Apply

3. Majd kattintson az "OK" gombra

Load Driver		Contraction of the local division of the loc	<u></u>
Mote: The in	ining the driver files, a stallation media can b uc companyie with rran	nd then click OK. e a floppy disk, CD, DVD, or USB flash c Browse OK aware On uns computer	lrive. Cancel
	Bescan		Ned
Brgwse			

4. Jelölje be a jelölőnégyzetet, majd kattintson a "Tallózás" gombra.



5. Ezután válassza ki az illesztőprogramot a helyről, ahová elmentette.



6. Válassza ki a merevlemez illesztőprogramját és kattintspn a "Tovább" gombra anak telepítéséhez.

elect the driver to be installed.	WinVite CAU
NVIDIA nForce Serial ATA Controller (F:\NFref_1524_vs64\)DE NVIDIA nForce Serial ATA Controller (F:\NFref_1524_vs64\)DE	WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf) WinVista64\sata_ide\nvstor64.inf)
Hide drivers that are not compatible with hardware on this of	omputer.
Brguse Bescan	Next
the second se	18 20:08

2. K: Nem tudok vituális 64bit-es operációs rendszert telepíteni, amikor AMD processzorral használom a Sun xVM virtual Box szoftverét. Mit tehetek?

- **V**:
- Győződjön meg róla, hogy operációs rendszere 64bites, és ellenőrizze, hogy processzora támogatja-e az AMD-V szolgáltatást.
- 2. A BIOS-ban állítsa [Enable] (bekapcsolt) állapotba a [Secure Virtual Machine] (biztonságos virtuális számítógép) beállítást.
- 3. Jelölje ki az [Enable Nested Paging] (beágyazott lapozás engedélyezése) négyzetet a Sun Virtual Box programban.

Sun VirtualBox	(23		23
View Settings Start Discard	General Hard Disks CD/DVD-ROM Floppy	General 2 Basic Advanced Description Other Boot Order: Floppy	
	 Pototo Remote Display 	Image: Controller Type: Image: Controller Type: Image: Controller Type: Controller Type: Image: Controller Type: Controller Type: Controller Type: Controller Type: Controller Type: Controller Type: Control	100 miles
		Select a settings category from the list on the left side and move the mouse over a settings item to get more information. OK Cancel Help	
Sun Virtu	lalBox	🌒 🚛 📑 🛃 📢 4,33 P	M

Ez után telepítheti a virtuális 64bites operációs rendszert.