

- 1. E:** Αφού ανανεώσω το BIOS, ο Intel IVY Bridge επεξεργαστής μου καθώς και η μητρική με chipset της σειράς 6, βγάζουν «μπλε οθόνη». Κατόπιν δεν μπορώ να εισέλθω με τίποτα στα Windows 8. Τι πρέπει να κάνω;
- A:** Εξαιτίας της ανανέωσης του ME, ο νέος Intel ME οδηγός αλλάζει την συμπεριφορά boot των Windows 8. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το CD των Windows 8 για να επιδιορθώσετε το σύστημά σας.
- 2. E:** Δημιούργησα έναν νέο τόμο RAID 0 στον οποίο και θέλω να εγκαταστήσω το λειτουργικό σύστημα. Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ο τόμος για να μπορέσω να το εγκαταστήσω;
- A:** Για τα Windows 7 και τα Windows 8, παρακαλούμε εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα σε sectors μεγέθους 512KB ή 1024KB.  
Σε περίπτωση που έχετε στην κατοχή σας Linux σύστημα, παρακαλούμε εγκαταστήστε το λειτουργικό σε sectors μεγέθους 512KB, 1024KB, 2048KB ή 4096KB.
- 3. E:** Το σύστημα παθαίνει BSOD όταν εγκαθιστώ τους οδηγούς της κάρτας γραφικών σε λειτουργικό σύστημα Windows 7/8 GPT mode με μητρικές Intel της σειράς 7 ή AMD FM Series. Τι πρέπει να κάνω;
- A:** Παρακαλούμε απογκαταστήστε το Virtu MVP από τον πίνακα ελέγχου και κατόπιν εγκαταστήστε τους οδηγούς της κάρτας γραφικών.  
Μετά την επανεγκατάσταση των οδηγών της κάρτας γραφικών, μπορείτε ελεύθερα να εγκαταστήσετε και το Virtu MVP.
- 4. E:** Γιατί το σύστημα δεν εντοπίζει τους σκληρούς μου δίσκους κατά την εγκατάσταση των Windows XP;
- A:** Το παραπάνω μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, οπότε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Παρακαλούμε να είστε σίγουροι ότι τα καλώδια SATA power και SATA είναι συνδεδεμένα με την μητρική κάρτα.
  2. Μπείτε στο BIOS, στην καρτέλα Advanced, επιλέξτε το πεδίο Storage Configuration και βάλτε το SATA mode σε IDE.  
Αν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε AHCI mode, λόγω των απαιτήσεων των Windows XP, πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά τους οδηγούς SATA. Ρίξτε μια ματιά στον ακόλουθο σύνδεσμο για περισσότερες λεπτομέρειες: <http://www.asrock.com/support/qa/TSDQA-45.pdf>
  3. Αν ήδη προσπαθήσατε τα παραπάνω, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα καλώδια SATA και οι SATA θύρες της μητρικής.