

Reference Technique- Q&R

1. **Q:** Je dispose d'une carte mère embarquant un contrôleur Realtek HD Audio. Lorsque j'utilise Windows XP SP3 ou lorsque j'effectue la mise à jour de Windows XP avec le SP3, l'audio embarquée ne fonctionne plus. Que puis-je faire ?

R: Veuillez essayer le dernier pilote audio Realtek en date.

Le pilote peut être téléchargé ici :

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false>

2. **Q:** Lorsque je connecte le câble HDMI_SPDIF depuis la carte graphique (GTX260 ou GF9800) sur le connecteur HDMI_SPDIF de la carte mère, aucun son ne sort via le connecteur HDMI. Que dois-je faire ?

R: L'ordre des pins du connecteur HDMI_SPDIF de la carte mère est différent de celui de certaines cartes graphiques.

Veuillez connecter le câble HDMI_SPDIF comme ci-dessous.



3. **Q:** J'utilise un lecteur optique Samsung SATA (SH-203) sur une carte mère ALiveNF6P-VSTA. Comment m'assurer que le système fonctionne correctement sous Windows XP ?

R: Veuillez utiliser le pilote mis à jour NVIDIA 10.3.0.21IDE.

Vous pouvez le télécharger via le lien ci-dessous

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF6P-VSTA>

	2008/11/19	Windows® XP	8.57MB	IDE(non-RAID) driver ver:10.3.0.21	
---	------------	-------------	--------	------------------------------------	---