

1. **Ε:** Ένα χρησιμοποιώ AC'97 εμπρόσθιο πάνελ ήχου με μητρική κάρτα ήχου VIA codec, πώς συνδέω το AC'97 εμπρόσθιο πάνελ σε HD Audio προσαγωγό πάνω στην μητρική κάρτα;

**A:** Εάν χρησιμοποιείτε AC'97 εμπρόσθιο πάνελ ήχου, παρακαλώ εγκαταστήστε το στον προσαγωγό HD ήχου όπως προτείνεται παρακάτω:

A. Συνδέστε το Mic\_IN (MIC) στο MIC2\_L.

B. Συνδέστε το Audio\_R (RIN) στο OUT2\_R και το Audio\_L (LIN) στο OUT2\_L.

C. Συνδέστε το Ground (GND) στο Ground (GND).

D. Τα MIC\_RET και OUT\_RET είναι για το HD πάνελ ήχου μόνο. Δεν χρειάζεται να τα συνδέσετε για AC'97 πάνελ ήχου.

E. Μπείτε στο BIOS Setup Utility. Μπείτε στο Advanced Settings, και τότε επιλέξτε Chipset Configuration. Θέστε την επιλογή Front Panel Control από [Auto] σε [Enabled].

### Για Windows XP

F. Μπείτε στο σύστημα Windows. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην κάτω δεξιά μπάρα εργασιών για να μπείτε στο VIA ADeck.

Κάντε κλικ στο "Mixer", επιλέξτε "Front Microphones", επιλέξτε "Front Mic Boost", και βγείτε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



H. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε την φωνή σας μέσω Front Mic, παρακαλώ κάντε κλικ στο "Mixer", επιλέξτε "Play Back", επιλέξτε "Front Mic", και βγείτε, όπως στην παρακάτω εικόνα:



### Για Windows Vista/Windows7

F. Μπείτε στην σελίδα του BIOS “Chipset Settings”, και αλλάξτε το [Front Panel] σε [Enable].

G. Μπείτε στο σύστημα Windows. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην κάτω δεξιά μπάρα εργασιών για να μπείτε στο VIA VDeck. Κάντε κλικ στο “Front Mic” και επιλέξτε “Default Device”

H. Εάν επιθυμείτε να ακούσετε την φωνή σας μέσω Front Mic, παρακαλώ κάντε κλικ στο εικονίδιο “Speaker Output”, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

