

- 1. Q: Je veux utiliser un SSD OCZ RevoDrive PCIe sur une plateforme X58, comment dois-je paramétrer mon BIOS ?**
- R:** Veuillez mettre le BIOS à jour avec la dernière version disponible et vous assurer que l'option [PCIe Max Payload Size] est réglée sur [128B] dans le BIOS.
- Vous trouverez cette option dans la rubrique BIOS -> [Advanced] -> [PCIe Max Payload Size].
- Lien de téléchargement du BIOS: <http://www.asrock.com/support/download.fr.asp>
- 2. Q: Comment paramétrer l'utilisation de toute la mémoire avec l'outil RAM disk sur une plateforme Intel ?**
- R:** Veuillez activer l'option [No-Execute Memory Protection] dans la rubrique BIOS > [Advanced] > [CPU Configuration] > [No-Execute Memory Protection]
- 3. Q: Après l'extinction du système, mon clavier et ma souris restent allumés. Comment les éteindre ?**
- R:** Si votre carte mère dispose du jumper PS2_USB_PWR1, veuillez le régler sur la position 1_2(++5V) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



Si ce jumper n'est pas présent, veuillez paramétrer [Deep SX] sur [Enable] dans le BIOS ou régler [On/Off Play] sur [Disabled] dans le BIOS.